


Godox



iM30

iFlash カメラフラッシュライト
iFlash Aufsetzblitzlicht

取扱い説明書
Benutzerhandbuch

Sicherheitstipps zum Handbuch

Wichtiger Sicherheitstipp:

Dieses Produkt gehört zu professionellen Fotogeräten und benötigt professionelles Personal, um es zu bedienen und zu benutzen.

Beim Einsatz sind folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

Alle Transportschutzmaterialien und Verpackungen am Produkt müssen vor Gebrauch entfernt werden.

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte das Produkthandbuch sorgfältig und vollständig durch. Befolgen Sie strikt die Sicherheitshinweise im Handbuch. Andernfalls kann es zu Tod, schweren Verletzungen, Produktschäden oder anderen Sachschäden kommen.
2. Dieses Produkt ist eine professionelle Lampe, Kinder dürfen es nicht benutzen. Wenn sich Kinder in der Nähe befinden, müssen Erwachsene genau beaufsichtigen, um zu verhindern, dass Kinder mit Leuchten zusammenprallen oder diese unbefugt benutzen und Personen verletzen.
3. Diese Leuchte ist keine gewöhnliche Lampe und darf nicht für die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Personen mit Augenbeschwerden oder empfindlichen Augen sollten diese Leuchte nicht benutzen oder direkt in sie hineinschauen.
4. Bei der Verwendung ist Vorsicht geboten. Der Kontakt mit Hochtemperaturkomponenten wie Blitzröhren ist strengstens untersagt, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Unter keinen Umständen ist es verboten, das Blitzlicht direkt auf das menschliche Auge (insbesondere auf die Augen von Säuglingen) zu richten, da dies sonst in kurzer Zeit zu Sehstörungen führen kann. Wenn Sie sich unwohl fühlen, sollten Sie sofort das Licht ausschalten, die Verwendung einstellen und rechtzeitig einen Arzt aufsuchen.

6. Wenn die Blitzröhre beschädigt ist, sollte sie sofort gestoppt werden. Der Hersteller, der Kundendienst oder qualifiziertes Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um sie im Falle eines Unfalls auszutauschen.
7. Es ist strengstens verboten, beschädigte Geräte oder Zubehörteile zu verwenden. Sie müssen warten, bis professionelles Wartungspersonal überprüft und bestätigt hat, dass das Gerät normal ist, bevor Sie es weiter verwenden.
8. Das Produkt muss ausgeschaltet sein, wenn der Lampenstecker herausgezogen ist. Es muss überprüft werden, ob es vollständig klemmt, wenn der Stecker eingesteckt ist.
9. Wenn das Produkt während des Gebrauchs durch Fallenlassen, Quetschen oder starke Stöße zerbricht, muss es sofort ausgeschaltet werden, um Verletzungen durch Stromschlag durch Kontakt mit internen elektronischen Bauteilen zu vermeiden.
10. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, bitte trocken halten, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es sollte an einem belüfteten und trockenen Ort installiert werden, um den Einsatz in regnerischer, feuchter, staubiger oder überhitzter Umgebung zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und lassen Sie keine Flüssigkeiten hineinfließen, um Gefahren zu vermeiden.
11. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden.
12. Stellen Sie vor dem Lagern des Geräts sicher, dass das Gerät vollständig gekühlt ist, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Legen Sie es in das Gerätepaket oder an einen belüfteten und trockenen Ort.

13. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin oder Gasen wie Methan, Ethan usw. auf.
14. Es ist verboten, dieses Gerät in explosionsgefährdeter Umgebung zu verwenden oder zu lagern.
15. Es ist strengstens verboten, den Kühlkörper des Geräts abzudecken!
16. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Unternehmen genehmigt wurde, um Feuer, Stromschlag oder Personenschäden zu vermeiden.
17. Wenn Sie das Gerät reinigen, wischen Sie es vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch, da es sonst das Gerät beschädigen kann.
18. Dieses Handbuch basiert auf strengen Tests und dem Design. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie können die neuesten elektronischen Anweisungen auf unserer offiziellen Webseite für die neuesten Produktinformationen überprüfen.
19. Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt ein Jahr. Verbrauchsmaterialien (wie Batterien), Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör fallen nicht unter die Garantie.
20. Nicht autorisierte Reparaturen disqualifizieren die Garantie und die Reparaturkosten werden in Rechnung gestellt.
21. Fehler, die durch unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben.


iM30 ist kompakt in der Größe, einfach zu transportieren und unterstützt manuelles Blitzen; einfache Bedienung, 7 Leistungsgänge können beliebig eingestellt werden; quadratische Form, eingebautes Batteriefach, kann mit zwei AAA-Batterien verwendet werden; Die Unterseite des Blitzschuhs weist ein Einkontaktdesign auf, das für eine Vielzahl von Kameramodellen geeignet ist.




Warnung

- ⚠ Bitte halten Sie das Produkt trocken.
- ⚠ Blinken Sie die Lampenfassung nicht direkt auf das menschliche Auge (insbesondere nicht auf die Augen des Babys), da dies für kurze Zeit zu Sehstörungen führen kann.
- ⚠ Verwenden Sie Blitzgeräte nicht in der Nähe von Chemikalien, brennbaren Gasen oder anderen speziellen Substanzen, die in Ausnahmefällen empfindlich auf Blitzgeräte reagieren und Feuer oder elektromagnetische Störungen verursachen können. Achten Sie in diesen Fällen auf die zugehörigen Warnschilder.
- ⚠ Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte seien Sie an Regentagen und in feuchter Umgebung wasserdicht.

Teilebezeichnungen




1. Lichtsteuerungssensor
2. Schalter/Testblitztaste
3. S1-Kontrollleuchte für Blitzauslösen und Lichtsteuerung
4. S2-Kontrollleuchte für Blitzauslösen und Lichtsteuerung
5. Taste für Blitzauslösen und Lichtsteuerung
6. Leistungswahrad
7. Blitzröhre
8. 2,5mm-Syncholoch
9. Batterieabdeckung
10. Batteriefach
11. Blitzschuh



Hinweis: Wenn die S1/S2-Kontrollleuchte für Blitzauslösen und Lichtsteuerung gleichzeitig blinken, aber das Gerät nicht blinkt, weist das darauf hin, dass sich das Gerät in einem Energiesparzustand befindet.

Netzteil

Öffnen Sie die Batterieabdeckung manuell, unterscheiden Sie die positiven und negativen Elektroden im Batteriefach. Laden Sie zwei AAA-Batterien (müssen separat erworben werden) und bringen Sie dann die Batterieabdeckung entlang der Rutsche an.



Schalter/Testblitztaste

Booten: Halten Sie diese Taste gedrückt und das grüne Licht leuchtet auf, d.h. das Booten ist erfolgreich;

Testblitz: Nach dem Einschalten blinkt das grüne Licht, um die Wiederbereitschaft anzuzeigen. Der Testblitz kann in diesem Zustand nicht ausgeführt werden. Nach einigen Sekunden leuchtet das grüne Licht immer, um das Ende der Wiederbereitschaft anzuzeigen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt einmal die Taste und die Lampenfassung kann versuchen, einmal zu blinken.

Herunterfahren: Halten Sie diese Taste gedrückt und das grüne Licht erlischt, d.h. das Herunterfahren ist erfolgreich;

Taste für Blitzauslösen und Lichtsteuerung

Drücken Sie einfach diese Taste, um zwischen S1-Lichtsteuerungsblinken / S2-Lichtsteuerungsblinken / Lichtsteuerungsblinksequenz ausschalten hin und her zu wechseln.

S1 / S2 sind mit Kontrollleuchten ausgestattet. Wenn sich die Anzeigelampe auf welcher Seite befindet, bedeutet dies, dass die Funktion auf dieser Seite eingeschaltet ist. Wenn die Kontrollleuchte aus ist, bedeutet dies, dass die Blinkfunktion der Lichtsteuerung ausgeschaltet ist.

S1-Lichtsteuerungsmodus

Die Kontrollleuchte leuchtet bei S1 und das Blitzlicht befindet sich in diesem Moment im Lichtsteuerungsmodus S1. Das Blitzlicht kann als Sekundärlicht verwendet werden, um eine Vielzahl von Lichteffekten zu erzeugen, die für manuelle Blinkumgebungen geeignet sind. Es löst den Blitz mit der ersten Blitzsynchronisation des Hauptblitzes aus. Der Effekt ist konsistent mit der Verwendung eines drahtlosen Blitzes.


S2-Lichtsteuerungsmodus

Die Kontrollleuchte leuchtet bei S2 auf. In diesem Moment befindet sich das Blitzlicht im S2-Lichtsteuerungsmodus. Das Blitzlicht kann als Sekundärlicht verwendet werden, das für TTL-Blitzumgebungen geeignet ist. Mit der Anti-Vorblitzfunktion ausgestattet. Wenn eine Kamera mit der Vorblitzfunktion verwendet wird, können synchrone Aufnahmen mit der Lichtsteuerung erzielt werden. Es löst den Blitz synchron mit dem zweiten Blitz des Hauptblitzes aus, dh 2 lichtgesteuerte Blitze.

Leistungswahrad

iM30 hat insgesamt 7 Leistungsgänge, von klein bis groß sind sie: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, Voll.

Sie können einfach das Leistungswahrad drehen, um den erforderlichen Leistungsgang entsprechend dem Blendenwert der Kamera, dem Aufnahmeabstand und dem Empfindlichkeitswert einzustellen.



Praktische Tabelle

Aufnahmeentfernung (m) \ Apertur	2	2,8	4	5,6	8	11	16
GN-Wert							
60	30	21,4	15	10,7	7,5	5,4	3,8
42,4	21,4	15	10,7	7,5	5,4	3,8	2,7
30	15	10,7	7,5	5,4	3,8	2,7	1,9
21,2	10,7	7,5	5,4	3,8	2,7	1,9	1,3
15	7,5	5,4	3,8	2,7	1,9	1,3	0,9
10,6	5,4	3,8	2,7	1,9	1,3	0,9	0,7
7,5	3,8	2,7	1,9	1,3	0,9	0,7	0,5
5,3	2,7	1,9	1,3	0,9	0,7	0,5	0,3
3,8	1,9	1,3	0,9	0,7	0,5	0,3	0,2
2,7	1,3	0,9	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1
1,9	0,9	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	
1,3	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1		

Empfindlichkeit \ GN Value \ Blitzleistung	50	100	200	400	800	1600
1	10,6	15	21,2	30	42,4	60
1/2	7,5	10,6	15	21,2	30	42,4
1/4	5,3	7,5	10,6	15	21,2	30
1/8	3,8	5,3	7,5	10,6	15	21,2
1/16	2,7	3,8	5,3	7,5	10,6	15
1/32	1,9	2,7	3,8	5,3	7,5	10,6
1/64	1,3	1,9	2,7	3,8	5,3	7,5

Spezifikationen und Parameter

Modell	iM30
Akku	Zwei AAA-Batterien (müssen separat erworben werden)
Blitzindex (Maximaler Gang voll)	≈15 (ISO100, Einheit: m)
Blitzanzahl bei Volleistung (Maximaler Gang voll)	≈230 Mal (wiederaufladbare Batterie wird verwendet)
Wiederbereitschaftszeit (Maximaler Gang voll)	≈3,6 Sek.
Blitzleistungsgänge	7 Gänge: 1/64 bis zu Voll
Fabetemperatur	6500K±200K
Lichtgesteuertes Blitzauslösen	S1/S2/AUS
Betriebsumgebungstemperatur	-10°C~+50°C
Sync-Auslösen	Blitzschuh, Synchronisationskabel
Abmessungen	≈61mm*52mm*45mm
Nettogewicht (ohne Batterie)	≈78g

Spezifikationen und Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktgarantie

Sehr geehrter Kunde, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Garantienachweis. Bitte füllen Sie sie gemeinsam mit dem Verkäufer aus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, vielen Dank!

Informationen zum Produkt	Modellnummer	Produkt-Barcode
Benutzerinformationen	Name	Tel.
	Postanschrift	
	Name	
	Tel.	
	Postanschrift	
	Datum des Verkaufs	
Anmerkung		

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht

- ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt;
- ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen;
- ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle

oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produktkategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
Komponente	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
	Batterie	3	Kundenreparatur
	Ladegerät, Netzkabel, Synchronkabel und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Anmerkung	wie Blitzröhre, Modellierbirne, Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw. Nein	No	Without warranty

eine GarantieShen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062